


Інструкція монтажу бактерицидної лампи УФ

Fresh-Aire Міні УФ покращує якість повітря та бореться з біологічним забрудненням всередині пристроїв пов'язаних з циркуляцією повітря.



Важливо


- *Тільки кваліфіковані особи можуть встановити цей пристрій.
- *Треба інстальювати відповідно до чинного законодавства про будівництво
- * Уважно прочитайте інструкцію, включаючи інструкції з безпеки.

© 2014 Fresh-Aire UV

TUV-MINI-MAN 1.9.14

Інсталяція

Міні УФ зазвичай застосовується на невеликій площі. Через мало місця, найкращим місцем для монтажу лампи УФ буде середина порвтрдувки обладнання, щоб світло лампи світило на вентиляторі (це відкрите місце для розвитку цвілі).



Інсталяція типового Міні УФ- це показано в розсіченій аксонометрії



УВАГА

Захистити очі від світлом УФ.
Вимкніть пристрій перед ремонтом.




ВАЖЛИВО

Встановіть УФ-лампу так, щоб вона світилася в пристрої, в якому вона встановлена, а не в приміщенні.


Включені елементи

- А Лампи УФ
- Б Затискачі для ламп
- В Джерело живлення
- Г Гвинти
- Д Електричні дроти
- Е Клипси (застежки)
- Є Основа для застёжек
- Ж Роз'єми
- З Ганчірка
- І Клейкая лента
- І Попереджувальна наклейка




Підготовка кондиціонера


1. Зніміть кришку.



2. Від'єднати лоток для крапель, дістатися до місця за вентилятором.




3. За потреби просвердлите отвір, щоб покласти кабелі на тильну сторону пристрою.



Монтаж Лампи УФ

4. Визначте найкраще можливе місце для затискачів лампи і очистіть це місце спиртовим тампоном, просуньте кронштейн до кінця УФ-лампи




5. Вийміть папір з клейового дна кроштейн. Натисніть сильно лампу за допомогою затискачів, приблизно в 2 дюймах від вентилятора.




Важливо

Поверніть лампу так, щоб виднілися попереджувальні наклейки, а лампа світилася на вентиляторі та на тих місцях, де розвивалася цвіль а не в приміщенні.



6. Підтягніть кабелі УФ-лампи до задньої частини кондиціонера.

Підключення Живлення




7. Зніміть кришку коробки і підключіть електричні дроти як показано. TURP- Міні- 120 з'єднання проводів;

-Чорний- фаза
-Білий- нейтральний
-Зелений- заземлення

TURP- Міні- 208/230 з'єднання проводів;

-Чорний до лінії 1
-Білий до лінії 2
-Зелений - заземлення


8. Схема підключення



Увага:
Деякі внутрішні системи можуть вимагати додаткової електроустановки щоб забезпечити напруженість джерела живлення Міні УФ.

Міні УФ має одне джерело живлення 120 або 230 В.
Перевірте перед підключенням

9. До лампи підключіть шнур живлення та провід лампи.



10. Просуньте джерело живлення на задній панелі пристрою або помістіть його в коробку або в іншому безпечному місці.


11. Включити живлення, перевірити, чи Міні УФ працює.

12. Наклейте попереджувальну наклейку УФ в потрібне місце.

Увага:
Час, необхідний для запуску лампи та увімкнуті повне освітлення може зайняти до 10 хвилин.

Заміна Лампи

Бактерицидні лампи УФ Fresh-Aire Міні УФ потрібно замінювати раз на рік. Бактерицидна ефективність знижується з часом, тому необхідна заміна УФ-лампи навіть коли лампи випромінюють видиме світло через рік.



Зміна лампи тільки для деталей TUVL-Міні

Увага; використання запчастин ламп УФ інших ніж Fresh- Aire УФ анулює гарантію.

Увага; Лампи УФ містять невелику кількість ртуті- Утилізуйте лампи відповідно до діючих місцевих екологічних норм.

Гарантійні умови виробника

Ця гарантія замінює всі гарантійні умови повідомляється усно продавцем, дистриб'ютора, дилера, а також інші брошури або документи, пов'язані з цим товаром. Ця гарантія дає конкретні юридичні права. Що стосується цієї гарантії? 5-річна гарантія виробника покриває і всі дефекти, аварії якщо пристрій використовується відповідно до інструкції і рекомендації виробника. Скільки триває гарантійний термін?

- 1.Джерело живлення Fresh- Aire UV; так довго поки покупець володіє майном, в якому встановлено пристрій.
- 2.Бактерицидна потужність лампи / бактерицидні властивості ультрафіолетової лампи серії TUVL-MINI гарантується протягом одного року з дня придбання лампи.

Ця гарантія не підлягає передачі. Обов'язки Triatomic Environmental, Inc.? Triatomic Environmental, Inc. замінити усі несправні або пошкоджені деталі безкоштовно.

Покупець не несе жодних витрат, пов'язаних з ремонтом. Що ця гарантія не покриває?

ЦЕ ПРОДУКТ НЕ ПРОДАЄТЬСЯ НА ЗАКУПУВАННЯ ТА МОНТАЖ НЕЦЕНЦІОНОВАНОГО ІНЖЕНЕРА HVAC АБО ЕЛЕКТРИКА. Ця гарантія не поширюється на обладнання або деталі, придбані з інших джерел, ніж кваліфікований інженер HVAC.

Ця гарантія не поширюється на частини, пошкоджені внаслідок неправильного використання, зловживання та будь-якого іншого використання, крім призначеного, аварій, нехтування, неправильного поводження, неправильного встановлення чи модифікації. Triatomic Environmental, Inc.Та Freshair УФ Польща

не несе відповідальності за витрати, понесені покупцем під час встановлення або заміни деталей, на які поширюється гарантія. Ця гарантія не поширюється на частини та обладнання, що використовуються із УФ-системою Fresh-Aire, які не виробляються через Triatomic Environmental Inc. ** Ця гарантія не дійсна, якщо ультрафіолетові лампи від виробника, іншого від Triatomic Environmental Inc. використовуються з цим пристроєм. Ця гарантія внаслідок неправильного використання та випадкових пошкоджень не підлягає поверненню. Виробник не несе відповідальності за будь-які збитки, які можуть виникнути внаслідок використання обладнання цього посібника і не несе відповідальності за будь-які інші збитки. Немає гарантій, які виходять за рамки описаних тут умов. Як отримати службову підтримку (сервіс)? Щоб скористатися послугою за цією гарантією, ви повинні повернути реєстраційну картку або зареєструватися на веб-сайті www.freshaireuv.eu.

Щоб отримувати інструкції щодо повернення продукції від ліцензованого дистриб'ютора у вашому регіоні. Після повернення товару ми перевіримо продукт та зв'яжемося з вами протягом 10 робочих днів з моменту отримання товару, щоб забезпечити наші результати тестування. Якщо ми виявимо, що на товар поширюється гарантія, ми надішлемо вам запчастини без додаткових витрат. Запчастини можна відремонтувати. Якщо ми визначимо, що на товар не поширюється гарантія або гарантія не дійсна, товар повернеться вам за ваш рахунок. Плата за перевірку не стягується.